# **SAMSUNG**

# Appareil mobile sм-g525F

# SERVICE Manuel



- 1. Précautions
- 2. Caractéristiques techniques
- 3. Vue éclatée et liste des pièces
- 4. Mise à jour logicielle
- 5. Démontage et montage
- 6. Test de qualité

Avertissement : toutes les fonctionnalités, fonctions, spécifications et autres informations produit fournies dans le présent document, y compris mais sans s'y limiter, les avantages, l'esthétique, le prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit peuvent être modifiées sans préavis. Samsung se réserve ainsi le droit de modifier le présent document ou le produit décrit à tout moment, sans obligation de notification desdites modifications.

## 1. Précautions

#### 1-1. Précautions concernant les réparations

Par suite d'une réparation par un fournisseur de services non agréé, une réparation réalisée par l'utilisateur ou une réparation non professionnelle du produit, Samsung ne pourra être tenu responsable de tout dommage subi par le produit, de toute blessure ou de tout autre problème de sécurité lié au produit résultant d'une tentative de réparation du produit ne respectant pas les présentes instructions de réparation et de maintenance.

Tout dommage subi par le produit résultant d'une tentative de réparation du produit par une personne, quelle qu'elle soit, autre qu'un fournisseur de service certifié Samsung ne sera pas couvert par la garantie.

- 1. Utilisez uniquement des outils démagnétisés spécifiquement conçus pour de petites réparations électroniques, car la plupart des pièces sont sensibles aux forces électromagnétiques.
- Utilisez uniquement des tournevis de haute qualité lors de la réparation des produits. Les tournevis de qualité médiocre peuvent facilement endommager les têtes des vis.
- 3. Utilisez toujours des pièces de rechange authentiques. Les pièces de rechange de tiers peuvent ne pas fonctionner correctement.
- 4. Les pièces ci-dessous nécessitent un calibrage pour garantir leur fonctionnement après la réparation.

- Capteurs (portée/proximité/empreinte), appareil photo arrière, panneau de l'écran tactile (TSP), haut-parleur, carte mère et autres.

- 5. L'indice de protection IPXX ne peut être garanti en cas de réparation par l'utilisateur ou par une personne non qualifiée.
- 6. Si vous avez besoin d'accéder aux données concernant le dysfonctionnement de votre appareil ou si vous avez besoin d'un diagnostic plus détaillé, veuillez consulter un centre de service après-vente agréé Samsung.
- Si vous avez besoin de remplacer la batterie ou le Carte mère, rendez-vous dans un centre de service après-vente Samsung pour en savoir plus.
- 8. Avant toute réparation, enregistrez les informations personnelles et les DONNÉES importantes, puis procédez à la réparation.
- 9. Reportez-vous à la section Outils pour connaître la liste des outils que vous utiliserez lors du montage/démontage de l'appareil.
  - Veillez à porter l'équipement de sécurité approprié avant d'exécuter les réparations.

Dans le cas contraire, vous serez responsable des blessures susceptibles de se produire.

- 10. Réparez l'appareil dans un endroit sûr.
- 11. Avant de réparer l'appareil, vous devez être absolument certain que l'appareil est éteint.

- Appuyez simultanément sur la « Touche de volume Bas » et la « Touche latérale » ou ouvrez le « Volet des notifications », puis appuyez sur le symbole Marche/Arrêt.

- 12. Si l'appareil est endommagé, émet de la fumée ou si vous sentez une odeur de brûlé, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez Samsung.
- 13. Lorsque vous retirez le cache arrière, veillez à ne pas endommager le produit.

Équipements de sécurité recommandés : Lunettes / Gants / Masque, etc.

- 14. Avant le montage, assurez-vous qu'aucune vis ou aucun corps étranger ne se trouve autour de la batterie.
- Avant le montage, vérifiez l'absence d'anomalies avant de refixer le cache arrière.
   (Si la batterie est endommagée, contactez un centre de service après-vente Samsung.)
- 16. Ne placez pas l'appareil directement dans le four à micro-ondes pour le chauffer.

#### ✓ Conseil

Consultez www.samsung.com afin d'obtenir des informations sur l'appareil, le matériel et la sécurité. Les éléments fournis avec l'appareil peuvent être achetés auprès d'un centre de service après-vente Samsung ou sur le site Web Samsung.

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

# 1. Précautions

#### 1-2. Précautions relatives aux appareils sensibles aux décharges électrostatiques (ESD)

De nombreux semi-conducteurs et appareils sensibles aux décharges électrostatiques sont particulièrement sensibles aux décharges statiques qui peuvent les endommager.

Protégez correctement l'environnement de travail afin d'éviter toute décharge électrostatique avant d'ouvrir les emballages contenant des appareils sensibles aux décharges électrostatiques.

Le potentiel de décharge d'électricité statique peut être accru dans des environnements présentant une faible humidité comme les pièces climatisées. Augmentez le flux d'air dans la zone de travail afin de réduire l'éventualité de décharges d'électricité statiques accidentelles.

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

# 2. Caractéristiques techniques

Élément	Description
Système d'exploitation	Android 11.0
Réseau	2G, 3G, 4G
Batterie	3 000 mAh
Processeur	Exynos 850, 2,0 GHz, octocœur
Connectivité	GPS, Glonass, Beidou, Galileo, BT5.0, USB 2.0, WIFI 802.11 a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, radio FM, NFC
Appareil photo	Arrière : 16 MP (1,8) Avant : 5 MP (2,2)
Écran	PLS TFT LCD 5,3", HD+, 1480x720
RAM	4 Go
ROM	64 Go

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

# 3. Vue éclatée et liste des pièces

#### 3-1. Vue éclatée



Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

# 3. Vue éclatée et liste des pièces

#### 3-2. Liste des pièces

Numéro	Nom	CODE SEC
QBR03	COVER-LCD TOP	GH63-19472A
QCR12	SCREW-MACHINE	6001-001530
QCR241	SCREW-MACHINE	6001-003400
QME02	CON TO CON FPCB-SM-G525F	GH59-15432A
QBR02	COVER-LCD BTM	GH63-19473A
QMI01	MIC MEMS	3003-001215
QCA02	ASSY CAMERA-16M AF 1/2.8"_G525F	GH96-14018A
QCA01	ASSY VT CAMERA-5M, SM-G525F	GH96-14218A
QCR12	SCREW-MACHINE	6001-001530
QMO01	MOTOR DC-VIBRATION (SM-G600FY)	GH31-00746A
QCB01	CBF COAXIAL CABLE-92MM (SM_A7100)	GH39-01847A
QIF01	ASSY SUB PBA-SM-G525F	GH96-14137A
QSP01	ASSY SPEAKER-SM-G525	GH96-14214A
QRE01	ASSY CASE-REAR_ZK	GH98-46354A
QAR01	AUDIO-RECEIVER	3009-001730
QCR72	SCREW-MACHINE	6001-002051
QME01	EAR JACK FPCB-SM-G715FN	GH59-15240A
QBR01	ASSY CASE-FRONT_ZK	GH98-46353A
QBA01	INNER BATTERY PACK-EB- BG525BBE,2920,30	GH43-05060A
QLC01	ASSY LCD-5.3" HD+ G525F BLK WO LO AG	GH96-14254A
QBC01	ASSY COVER-BATTERY_ZK	GH98-46361A
QMP01	SVC PBA-MAIN(COMM)SM- G525F/64,4GB,EEB	GH82-25503A
QRT01	A/S-TAPE_MAIN WINDOW	GH81-20375A
QRT02	A/S-TAPE_LCD GASKET SIDE BTM	GH81-20374A
QRT03	A/S-TAPE_LCD GASKET SIDE TOP	GH81-20373A

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

#### 4-1-1. Mise à jour du logiciel par FOTA

#### 1. Accédez à l'option Paramètres.

2. Mise à jour logicielle : indique une information de mise à jour afin de configurer les notifications de conseils dans le cas d'une mise à jour du logicielle.

3. Cochez la case Commutateur Wi-Fi : le téléchargement via les réseaux mobiles peut entraîner des frais supplémentaires. Si possible, procédez plutôt au téléchargement par l'intermédiaire d'un réseau Wi-Fi.

4. Procédez au téléchargement et à l'installation.

- 5. Notification de la vérification de la version
- 6. Si vous disposez d'une version logicielle à mettre à jour, le bouton « Installer maintenant », « Programmer l'installation » est activé.
- Installer maintenant.
- Programmer l'installation: l'installation planifiée sera automatiquement mise à jour au moment spécifié.
- 7. Notification de mise à jour complète : la mise à jour du logiciel est complète.

8. Vérifiez les mises à jour supplémentaires : cliquez sur le bouton **Télécharger** et installer pour vérifier s'il existe des mises à jour supplémentaires.

9. Vérifiez le dernier logiciel : s'il ne s'agit pas de la dernière version du logiciel, reportez-vous à l'Étape 6. Vous pouvez recommencer l'opération.

#### Erreur de réseau lors de la mise à jour logicielle

Votre téléphone a été déconnecté du réseau avant la fin du téléchargement.

Le téléchargement reprendra lorsque votre téléphone se reconnectera à un réseau.

#### 4-1-2. Mettre à jour le logiciel

Avec Smart Switch, vous pouvez facilement mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de disposer de la dernière version. Lorsque vous connectez votre appareil à votre ordinateur et que vous lancez Smart Switch, Smart Switch recherche automatiquement les mises à jour disponibles. Si des mises à jour sont disponibles, le bouton Mettre à jour apparaît sous le nom de votre appareil.

#### Pour mettre le logiciel de votre appareil à jour, procédez comme suit :

1. Sur l'écran d'accueil Smart Switch, cliquez sur Mettre à jour.

Une nouvelle version du logiciel est disponible.

Mettre...

- 2. Lisez les informations de mise à jour logicielle et cliquez sur Mettre à jour.
- 3. Lisez les précautions et cliquez sur Confirmer.
- 4. Lisez les conditions de consentement à la collecte et à l'utilisation des informations personnelles, et cliquez sur Tout est confirmé.
- 5. Lorsque la mise à jour est terminée, cliquez sur Confirmer.

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

#### Récupération après un échec de la mise à jour logicielle

Si la mise à jour logicielle est interrompue en raison d'une erreur survenue sur votre appareil ou sur votre ordinateur, il est possible que votre appareil ne fonctionne pas correctement. En pareil cas, vous pouvez utiliser la fonction de récupération logicielle d'urgence pour réparer votre appareil.

Pour mettre le logiciel de votre appareil à jour, procédez comme suit :

- 1. Déconnectez votre appareil de votre ordinateur et redémarrez Smart Switch.
- 2. En haut de la fenêtre Smart Switch, cliquez sur PLUS -> Récupération d'urgence du logiciel.
- 3. Dans la liste des échecs de mise à jour, cliquez sur Récupération d'urgence à côté de l'appareil que vous souhaitez réparer.
- 4. Suivez les instructions affichées à l'écran pour faire passer votre appareil en mode de récupération, puis cliquez sur Confirmer.
- 5. Lorsque la récupération d'urgence est terminée, cliquez sur Confirmer.

#### 4-1-3. Récupération sur un autre ordinateur

Si la récupération d'urgence continue de ne pas fonctionner sur l'ordinateur sur lequel la mise à jour logicielle a échoué, vous pouvez réparer votre appareil sur un autre appareil en utilisant le code de récupération. Il vous faut d'abord trouver et noter le code de récupération. Celui-ci se trouve uniquement sur l'ordinateur où la mise à jour logicielle a échoué.

#### Pour trouver le code de récupération, procédez comme suit :

- 1. Sur l'ordinateur où la mise à jour logicielle a échoué, lancez Smart Switch.
- 2. En haut de la fenêtre Smart Switch, cliquez sur PLUS -> Récupération logicielle d'urgence.

3. Dans l'onglet Récupération logicielle d'urgence, dans la liste des échecs de mise à jour, cherchez le code de récupération se trouvant sous le nom de l'appareil que vous souhaitez réparer et notez-le.

#### Pour effectuer la récupération à l'aide d'un autre appareil, procédez comme suit :

- 1. Lancez Smart Switch sur un autre ordinateur.
- 2. En haut de la fenêtre Smart Switch, cliquez sur PLUS -> Récupération d'urgence du logiciel.
- 3. Dans l'onglet Récupération logicielle d'urgence, cliquez sur Récupération d'urgence à l'aide du code de récupération.
- 4. Saisissez le code de récupération dans la zone Code de récupération, puis cliquez sur Confirmer.
- 5. Dans la boîte de dialogue Récupération logicielle d'urgence, cliquez sur Récupération d'urgence.
- 6. Suivez les instructions affichées à l'écran pour faire passer votre appareil en mode de récupération, puis cliquez sur Confirmer.
- 7. Lorsque la récupération d'urgence est terminée, cliquez sur Confirmer.

#### 4-2. Réinitialisation aux données d'usine

#### Qu'est-ce que la réinitialisation aux données d'usine?

Cette opération réinitialisera votre téléphone pour restaurer sa configuration d'usine.

Cela supprimera toutes les données, y compris les fichiers et les applications téléchargées.

Pour procéder à une « Réinitialisation aux données d'usine », procédez comme suit :

Étape 1		Accédez à l'option <b>Paramètres</b> . Si vous avez besoin de mises à jour logicielles, exécutez les paramètres.
Étape 2	Gestion globale Langue et clavier • Date et heure	Gestion générale Sélectionnez Gestion générale.
Étape 3	Réinitialisation	Réinitialisation Sélectionnez Réinitialisation.
Étape 4	Réinitialiser toutes les données Réinitialisez les paramètres par défaut de votre téléphone. Cette opération effacera toutes les données, y compris les fichiers et les applications téléchargées.	Réinitialiser toutes les données Sélectionnez Réinitialiser toutes les données
Étape 5	Toutes les données vont être effacées de votre téléphone, y compris : Compte Google Les données système et des applications Paramètres Les applications téléchargées Musique Photos Toutes les autres données utilisateur Applications et contenu de l'opérateur La clé de décryptage des fichiers sur la carte SD (Une fois les paramètres par défaut de votre appareil rétablis, les fichiers cryptés de votre carte SD ne seront plus accessibles.)	Vérifiez les informations. Lisez et vérifiez les précautions relatives à la restauration des données d'usine.
Étape 6	Vous êtes actuellement connecté aux comptes suivants : @gmail.com Les applications suivantes vont être désinstallées. En fonction de votre opérateur, certaines applications peuvent être réinstallées après la réinitialisation.	Vérifiez les comptes. Vérifiez les informations de compte saisies. Si vous ne déconnectez pas de votre compte Google, après la réinitialisation aux données d'usine, la connexion à un autre compte est impossible car votre téléphone est verrouillé. Il est recommandé de se déconnecter du compte Google.

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

Étape 7	Astuce Vous pouvez utiliser Smart Switch pour sauvegarder vos données sur une carte SD ou sur un périphérique de stockage USB avant de réinitialiser voire téléphone.	Conseil de référence Sauvegarde recommandée des données en cours d'utilisation
Étape 8	Réinitialiser	<b>Réinitialiser</b> Sélectionnez <b>Réinitialiser</b> .
Étape 9	<ul> <li>C Réinitialiser toutes les données</li> <li>Toutes vos informations personnelles et vos applications téléchargées vont être effacées. Ces données seront irrécupérables.</li> <li>Les données sauvegardées sur la carte SD ne seront pas effacées. Vous pouvez restaurer des données de la carte SD via Smart Switch après la réinitialisation.</li> </ul>	Dernier guide de réinitialisation Vérifiez le dernier guide.
Étape 10	Supprimer tout	Exécutez Supprimer tout. Si vous exécutez Supprimer tout, toutes les données seront supprimées lors du redémarrage. En cours de réinitialisation aux données d'usine, le redémarrage peut être répété. Le logo peut rester affiché pendant un long moment. Veuillez attendre que l'assistant de configuration démarre. Vérifiez le niveau de la batterie avant la réinitialisation aux données d'usine. Si le niveau de la batterie est faible, raccordez le chargeur. Si l'appareil s'éteint pendant la réinitialisation aux données d'usine, cela entraîne des problèmes du système.
Étape 11		Exécution de la réinitialisation La réinitialisation est en cours d'exécution. N'exécutez aucune autre opération.
Étape 12	C'est parti ! Français (France) ¥	Terminez la réinitialisation aux données d'usine Lorsque l'écran d'assistant de configuration apparaît, la réinitialisation aux données d'usine est terminée.

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

#### 5-1. Outils pour la réparation

Code d'outil et de pièce	Image	Description
Lunettes de sécurité		Évite les accidents pendant la réparation (équipement de protection)
Gants de sécurité		Évite les accidents pendant la réparation (équipement de protection)
Masque de sécurité	Aura" 9324 Briegos res are	Évite les accidents pendant la réparation (équipement de protection)
Compartiment pour carte SIM Aiguille d'éjection		Aiguille permettant d'éjecter le compartiment pour carte SIM
Tournevis (+)		Tournevis cruciforme

X Lorsque vous réparez des appareils, vous devez impérativement porter un équipement de protection pour votre sécurité.

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

Médiator		Outil permettant de détacher le cache arrière et les autres pièces
Outil de démontage		Outil permettant de détacher le connecteur et les autres pièces
Ventouse		Outil permettant de détacher le cache arrière, la batterie et les autres pièces
Pincette plastique		Outil permettant de manipuler les connecteurs, les câbles et les autres pièces ※ L'utilisation de pinces métalliques pointues pourrait endommager les pièces ou composants, utilisez des pinces en plastique ou en caoutchouc
Coussinet en gel	Nexcare BoldHot Maxi	Outil permettant de retirer le cache arrière

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

#### 5-2. Démontage

# 5-2-1. Retrait du cache de la batterie et de la batterie



Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

#### 5-2-2. Retrait de l'écran LCD



Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

#### 5-2-3. Retrait de la face avant et la nappe principale

Étape 1	Démontez la protection et l'écran LCD de l'appareil. Dévissez les 14 vis.
Étape 2	Démontez la protection.
Step3	Démontez le support.

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

5-2-4. Retrait du connecteur de l'oreillette, de la vis et du câble coaxial

Étape 1	Détachez le connecteur de l'oreillette de la carte mère (PBA).
Étape 2	Déconnectez le câble coaxial de la carte mère et du connecteur de charge. [Attention] - Veillez à ne pas endommager l'un des composants situés autour du connecteur.

#### 5-2-5. Retrait de la carte mère



La carte mère (PBA) peut uniquement être retirée dans un atelier de réparation agrééAvertissementSi la carte mère est défectueuse, contactez Samsung pour connaître la marche à<br/>suivre.



Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

#### 5-2-6. Retrait de la caméra principale

Étape 1	L'objectif arrière est fixé au module de la carte mère, et il doit être débranché via le connecteur au dos de la carte mère.
Étape 2	Débranchez les 2 connecteurs au dos de la carte mère. [Attention] - Veillez à ne pas endommager l'un des composants situés à proximité du connecteur.

#### 5-2-7. Retrait du SUB PBA

Étape 1	Retirez la vis de la carte mère secondaire. <b>[Attention]</b> - Veillez à ne pas endommager les composants à proximité.
Étape 2	Soulevez la carte mère secondaire et retirez-le. <b>[Attention]</b> - Veillez à ne pas endommager les composants à proximité.

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

#### 5-2-8. Retrait de la prise d'oreillette



#### 5-2-9. Retrait du moteur



#### 5-2-10. Retrait du haut-parleur



#### 5-2-11. Retrait de la batterie

: Si la batterie doit être changée, consultez un centre de service après-vente Samsung pour connaître la marche à suivre.

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

#### 5-3. Montage

#### 5-3-1. Montage du moteur



#### 5-3-2. Montage du haut-parleur



Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

#### 5-3-3. Montage du SUB PBA



#### 5-3-4. Montage du câble coaxial

Étape 1		Après avoir fixé le câble coaxial au module SUB PBA, assurez-vous qu'il est parfaitement inséré dans l'encoche. [Attention] - Veillez à ne pas endommager le câble coaxial.
---------	--	--

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

#### 5-3-5. Montage de l'objectif avant et arrière



#### 5-3-6. Montage de la carte mère

Étape 1	Fixez la carte mère sur la face arrière. [Attention] - Assurez-vous de ne pas positionner la carte mère par-dessus la saillie.
Étape 2	Connectez l'attache du câble coaxial bleu à la nappe de la prise d'oreillette. [Attention] - Veillez à ne pas endommager la puce à proximité du câble coaxial au moment de la connexion.

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

#### 5-3-7. Montage de la face avant

	Après avoir fixé la partie supérieure de la face avant en diagonale, enclenchez les crochets du bas, puis des côtés. Lors de la fixation des crochets du bas et de gauche, appuyer jusqu'à entendre un bruit de verrouillage.
Étape 1	Insérez les 14 vis.

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

#### 5-3-8. Montage de la nappe (FPCB)



# 5-3-9. Montage de l'écran LCD



Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.



Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

#### 6. Samsung Members

Afin de garantir une utilisation des produits en toute sécurité, il est recommandé de réaliser des tests via Samsung Members après la réparation. Si les résultats des tests révèlent des anomalies ou qu'un autre dysfonctionnement se produit suite à la réparation, veuillez consulter un centre de service après-vente Samsung pour connaître la marche à suivre.

Tout dysfonctionnement provoqué par votre réparation pourrait inclure des frais de réparation supplémentaires.

\* À des fins d'amélioration de l'appareil, l'application Samsung Members peut mettre à jour l'interface utilisateur et les fonctions sans préavis.

#### ✓ Conseil

Formuler une demande concernant un produit ou envoyer votre opinion nécessite de vous connecter avec un compte Samsung.

#### 6-1. Vérifications automatiques



Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

#### 6-2. Vérifications interactives



Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

#### 6-3. Description des éléments testés

Batterie	<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	<ol> <li>Objectif : vérifier le statut de la batterie.</li> <li>Comment vérifier : Automatique         <ul> <li>Samsung Members examine les valeurs de la batterie et les analyse.</li> <li>Informations fournies</li> <li>Autonomie de la batterie : niveau de la batterie indiqué sous forme de pourcentage.</li> <li>Durée de vie : statut de la durée de vie de la batterie (mesuré d'après les valeurs complètes de la batterie)</li> <li>Capacité : capacité de la batterie</li> <li>Mise en charge : statut de la source de chargement (affiché uniquement lorsque l'appareil est raccordé au chargeur)</li> </ul> </li> </ol>
Bluetooth	Verifications interactives     Blactooth     Stateward     Agreent	<ol> <li>Objectif : vérifier si la fonction Bluetooth peut rechercher d'autres appareils Bluetooth.</li> <li>Avant le diagnostic         <ul> <li>Activez le Bluetooth.</li> <li>Préparez l'autre appareil Bluetooth.</li> </ul> </li> <li>Comment vérifier : automatique         <ul> <li>Samsung Members essaiera de rechercher d'autres appareils Bluetooth.</li> <li>Le nombre d'appareils détectés sera affiché.</li> </ul> </li> <li>Informations fournies         <ul> <li>Statut : si l'appareil peut rechercher un autre appareil Bluetooth normalement, le statut sera « Normal ».</li> <li>Appareils disponibles : Le nombre d'appareils détectés</li> </ul> </li> <li>Pour un test plus précis :         <ul> <li>Vérifiez que le Bluetooth est activé.</li> <li>Vérifiez que le Bluetooth des autres appareils est également activé.</li> </ul> </li> </ol>

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

Wi-Fi	Verifications interactives   UI-FI Star Provide Normal Description <pdescription< p=""> D</pdescription<>	<ol> <li>Objectit : vérifier si la fonction Wi-Fi peut détecter d'autres routeurs Wi-Fi.</li> <li>Avant le diagnostic         <ul> <li>Activez le Wi-Fi.</li> <li>Préparez un routeur Wi-Fi.</li> </ul> </li> <li>Comment vérifier : Automatique         <ul> <li>Samsung Members essaiera de rechercher les routeurs Wi-Fi situés à proximité.</li> <li>Le nombre de routeurs Wi-Fi détectés sera affiché.</li> </ul> </li> <li>Informations fournies         <ul> <li>Statut : si l'appareil peut rechercher d'autres routeurs Wi-Fi normalement, le statut sera « Normal ».</li> <li>Appareils disponibles : le nombre d'appareils détectés</li> </ul> </li> <li>Pour un test plus précis :         <ul> <li>Vérifiez que le Wi-Fi est activé.</li> <li>Vérifiez que les routeurs Wi-Fi fonctionnent normalement.</li> </ul> </li> </ol>
Écran tactile	Cottour	<ol> <li>Objectif : vérifiez que toutes les zones de l'Écran tactile fonctionnent normalement.</li> <li>Vérification         <ul> <li>Appuyez sur ou faites glisser tous les rectangles d'un écran de test avec votre doigt.</li> <li>Si l'écran tactile reconnaît votre doigt normalement, le rectangle devient bleu.</li> </ul> </li> <li>Pour un test plus précis :         <ul> <li>Effacez l'écran et réessayez.</li> <li>Si vous portez des gants, retirez-les et réessayez.</li> <li>X La FAQ qui apparaît en cas d'échec contient plus d'informations.</li> </ul> </li> </ol>

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.



Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

Vibration	Verifications interactives   Vibration Verifications interactives Verifications interactives Vibration	<ol> <li>Objectif : vérifier que le moteur du vibreur fonctionne normalement.</li> <li>Vérification         <ol> <li>Appuyez sur « Vibration » sur l'écran de test des vibrations.</li> <li>Une vibration est émise.</li> <li>Si vous sentez la vibration normalement, appuyez sur « Oui ».</li> </ol> </li> </ol>
Microphone		<ol> <li>Objectif : vérifier que le microphone fonctionne normalement.</li> <li>Vérification         <ol> <li>Appuyez sur « Enregistrer » sur l'écran de test du microphone.</li> <li>Enregistrez-vous.</li> <li>Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur « Lire ».</li> <li>Si vous entendez ce que vous avez enregistré normalement, appuyez sur « Oui ».</li> </ol> </li> <li>Pour un test plus précis :         <ol> <li>Si vous n'entendez pas l'enregistrement, réessayez après avoir augmenté le volume « Volume des médias ».</li> </ol> </li> </ol>

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

Haut- parleur	<image/>	<ol> <li>Objectif : vérifier que le haut-parleur et le récepteur fonctionnent normalement.</li> <li>Vérification         <ol> <li>Appuyez sur « Haut-parleur » sur l'écran de test du haut-parleur d'appel.</li> <li>Si vous entendez la musique, appuyez sur « Oui ».</li> <li>Appuyez sur « Haut-parleur » sur l'écran de test du haut-parleur de média.</li> <li>Si vous entendez la musique, appuyez sur « Oui ».</li> </ol> </li> <li>Appuyez sur « Haut-parleur » sur l'écran de test du haut-parleur de média.</li> <li>Si vous entendez la musique, appuyez sur « Oui ».</li> <li>Pour un test plus précis :</li></ol>
Appareil photo		<ol> <li>Objectif : vérifier que les objectifs avant et arrière fonctionnent normalement.</li> <li>Vérification         <ol> <li>Appuyez sur la touche Appareil photo pour tester l'objectif arrière.                 <ul></ul></li></ol></li></ol>

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.



Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

Iris	Vigorifications interactives   Inis Inis Inis Interactions register Inte	<ol> <li>Objectif : vérifier que la reconnaissance d'iris fonctionne normalement.</li> <li>Vérification         <ol> <li>Enregistrez votre iris dans les réglages biométriques et de sécurité.</li> <li>Ouvrez l'écran de test de l'iris et scannez votre iris.</li> </ol> </li> <li>X Ce test est disponible uniquement pour les appareils disposant d'un scanner d'iris.</li> </ol>
Chargeur /port USB	✓ Winfications interactives   Chargeur/port USB I constant of dragers are prison one. UKI o	<ol> <li>Objectif : vérifier que le port reconnaît le chargeur et le câble USB normalement.</li> <li>Vérification         <ol> <li>Ouvrez l'écran de test du Chargeur/port USB</li> <li>Branchez le chargeur ou le câble USB.</li> <li>Vérifiez que le statut est correct.</li> </ol> </li> <li>Pour un test plus précis :         <ol> <li>Le câble USB doit être raccordé au PC ou au chargeur. (Un câble USB doit être raccordé au PC ou au chargeur.</li> <li>Che câble USB indépendant ne peut pas être reconnu.)</li> <li>Si possible, réessayez avec un autre chargeur authentique Samsung.</li> </ol> </li> </ol>

Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.



Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.



Les informations confidentielles et propriétaires contenues dans le présent guide de réparation peuvent être modifiées sans préavis.

# SAMSUNG

Le présent Manuel de réparation est la propriété de Samsung Electronics Co.,Ltd. Toute utilisation non autorisée dudit Manuel peut être punie en vertu des lois internationales et/ou nationales applicables.

© Samsung Electronics Co.,Ltd 2021. 03. Rev 1.0



